

簡単にポカよけシステムを導入できます

ARROW


パッケージキット

～ 私達をご提案します ～

物流・製造業界のポカよけ対策にご活用ください！



■システム構成図



※ポカよけシャッターとUSP-208を接続するには、別途
接続加工が必要になります。

【USP-208】

BL287XB-02F-CC20



LP4-WWタイプ 37304-3122-000 FL

株式会社 oneA

■キットの詳細および構成部品

内容		必要数量			内容		必要数量		
No.	型式・名称	10	30	60	No.	型式・名称	10	30	60
1	APG-CR1 ポカよけコントローラ 	1	1	1	8	EP4-BL-8P EP コネクタ 色：青色 e-con 接続 タイプに使用  1箱 8個入り	2	4	8
2	APG-7B(L) ポカよけシャッター 	10	30	60	9	BT0 ターミネータ (波形整形モジュール)  取付アダプタ付	1	1	1
3	APG-RM1 設定専用リモコン 	1	1	1	10	LP4-OR-10P LP コネクタ 0.75sq 用  1箱 10個入り	1	1	1
4	USP-208 ASLINKER(アズリンカ) アッセンブリ品 	10	30	60	11	ARW-04 アドレスライタ 	1	1	1
5	USP-408 プラダン加工品 W300×H210(mm) 	10	30	60	12	LP-TOOL LP/LE コネクタ用 圧接工具 	1	1	1
6	FK4-125-100 4芯フラットケーブル AWG16(1.25sq)×4芯 100m 巻 左から DN:DP:0V:24V 	1	1	1	13	EP-TOOL EP コネクタ用 圧接工具 	1	1	1
7	LP4-WR-10P LP コネクタ 1.25sq 用  1箱 10個入り	2	4	7	14	AT20Q-SM ハンディスキャナ (株)デンソーウェーブ製 	1	1	1

※6～13は、 (株)エニワイヤ製です。

特記事項

- 取付け工事費用は含まれておりません。
- コントローラの保守費用および、メンテナンス費は有償となります。
- ケーブルおよび、分岐コネクタは必要最小数で計上していますのでご注意ください。
- 本パッケージには棚、コンテナ等は含まれていません。

株式会社oneA (ワンエー)

アローカンパニー

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3丁目30-20

TEL:06(6962)8111

FAX:06(6962)8885

ホームページアドレス <https://www.one-a.co.jp>



ISO認証範囲：
本社・本社工場・
鶴見工場・大阪営業所

商品のお問い合わせは

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合がありますのでご了承ください。

APT0246_2022.11.25